

Kratka navodila in napotki za enostavno izposajo in uporabo koles.

- **Pristopite** k računalniškemu terminalu (kiosku) z LCD zaslonom in pritisnite na zaslon za začetek. Izberite primeren jezik in sledite navodilom. Uporaba sistema je možna le s kartico za uporabnike sistema »Kras Brkini Bikes« ali z uporabniškim imenom in geslom.
- Za prijavo v sistem **prislonite Vašo kartico** »Kras Brkini Bikes«
- Vtipkajte vašo **PIN kodo** (štiri mestna številka, ki ste jo dobili skupaj s kartico) in potrdite. V primeru, da nimate omenjene kartice, vpišite **uporabniško ime** in **geslo**.
- Za izposajo koles ali ostale storitve **sledite navodilom** na zaslonu.
- Če se odločite za izposajo kolesa, počakate da sistem preveri vse ključavnice in sporoči, **katera kolesa so na voljo**. Ponudil vam bo številke od 1 do 10, ki predstavljajo številke ključavnic. Število ključavnic na postaji in s tem ponujeno število na zaslonu lahko varira.
- Ko izberete eno od koles, počakate da sistem obdela vašo izbiro, in jo **potrdite**. Priporočamo vam, da pred izbiro **najprej preverite, če so vsa kolesa izpravna ter šele potem izberete kolo**.
- Po potrditvi imate na voljo **20 sekund časa** da pristopite do ključavnice v kateri se nahaja izbrano kolo **in pritisnete srebrni gumb**, ki bo utripal v zeleni barvi, da odklenete ključavnico.
- Po pritisku na gumb, kolo primite za sedež z eno roko ter krmilo z drugo roko, in **z enim gibom** rahlo prvo potisnete kolo **naprej** in potem povlečete kolo **nazaj** ter ga s tem **odstranite iz ključavnice**.
- V primeru da vam iz kakršnegakoli razloga **ne uspe** odstraniti kolesa iz ključavnice, močno potisnete kolo nazaj v ključavnico, da se prepričate da je zaklenjeno, in ponovite postopek izposoje od začetka.
- Po uspešni izposoji in opravljeni vožnji enostavno, samo močneje, **potisnete kolo nazaj v ključavnico** in ga s tem zaklenete. Pred odhodom **obvezno zmeraj preverite**, če je kolo dejansko zaklenjeno. V primeru, da ste kolo uspešno zaklenili, se vam bo gumb na ključavnici zasvetil **v modri barvi**.
- V primeru, da gumb na ključavnici gori **v rdeči barvi** je to opozorilo, da kolesa niste pravilno vstavili zato morate postopek vrnitve **še enkrat ponoviti**.
- dokler ne vrnete kolesa, se vam odštevajo krediti (minute), ki jih imate na voljo.
- V primeru da so ob vašem prihodu **vse ključavnice zasedene** ali pa na postaji ni prostih koles, vas prosimo da **počakate** do prihoda vzdrževalne službe ali pa se **odpravite** do sosednje postaje.
- V primeru **tehničnih težav ali okvare sistema** pokličite na številko zapisano na vsaki postaji.